

## 髓过氧化物酶活性试剂盒 48 样

规格：微量法 48 样

检测原理：邻联茴香胺法

编号：ml300876

检测波长：450nm

**注 意：**正式测定前务必取 3 - 5 个预期差异较大的样本做预测定

### 测定意义：

髓过氧化物酶（MPO）是一种由活化的中性粒细胞、单核-巨噬细胞分泌的白细胞酶，主要存在于中性粒细胞和单核-巨噬细胞的嗜苯胺蓝颗粒中，作为系统炎症和氧化应激的标志物，在免疫和炎症过程中发挥重要作用，并参与抗菌、免疫调节和氧化应激等生理过程。

### 测定原理：

髓过氧化物酶可催化  $H_2O_2$  分解，同时将邻联茴香胺氧化生成有色物质，产物在 460 nm 处具有特征吸收峰，通过吸光值变化即可表征髓过氧化物酶的活性。

### 需自备的仪器和用品：

酶标仪、台式离心机、可调式移液器、96 孔板、研钵、水浴锅和蒸馏水。

### 试剂的组成：

试剂一：液体 100mL×1 瓶，4℃保存；

试剂二：液体 5mL×1 瓶，4℃保存；

试剂三：粉剂×1 瓶，4℃保存，临用前加入 60mL 试剂一，可以 37℃加热溶解；

试剂四：液体 1 mL×1 支，4℃避光保存；

试剂五：液体 0.2 mL×1 瓶，4℃保存。

### 粗酶液提取:

#### 1、细菌、细胞或组织样品的制备:

**细菌或培养细胞:** 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量 ( $10^4$  个): 试剂三体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 试剂三), 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20%或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 14000g 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

**组织:** 按照组织质量 (g): 试剂三体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 试剂三), 进行冰浴匀浆。14000g 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

**2、血清 (浆) 样品:** 按照血清体积(mL): 试剂三体积(mL)为 1: 1 的比例混匀。14000g 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

### 测定步骤:

1、酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 460nm, 蒸馏水调零。

2、**工作液的配制:** 根据使用量按 稀释 10 倍的试剂一: 试剂四: 试剂五=960:40:1 的体积比配制, 充分混匀即为检测工作液。

3、在 96 孔板中依次加入:

试剂名称(μL)	测定管
样本	10
试剂二	40
工作液	250
混匀, 记录 25°C, 450nm 下的初始吸光值 A1 和 30min 后的吸光值 A2。计算 $\Delta A = A2 - A1$	

**注意:** 如果  $\Delta A$  小于 0.02, 可延长反应时间或增加样本量。如果  $\Delta A$  大于 0.5, 可将样本待测液用试剂二稀释后测定, 计算公式中乘以相应稀释倍数。

## MPO 活性计算:

### 1、血清 (浆) MPO 活性

单位定义:每 mL 液体样本每分钟生成 1  $\mu\text{mol}$  氧化型邻联茴香胺定义为一个酶活单位。

$$\text{MPO (U/mL)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \times V_{\text{提}} \div V_{\text{样}} \div \epsilon \div T \div d \div V_{\text{液}}$$

### 2、组织、细菌或细胞 MPO 活性

#### (1) 按样本蛋白浓度计算

单位定义:每 mg 组织蛋白每分钟生成 1  $\mu\text{mol}$  氧化型邻联茴香胺定义为一个酶活单位。

$$\text{MPO (U/mg prot)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \div \epsilon \div T \div d \div \text{Cpr}$$

#### (2) 按样本鲜重计算

单位定义:每 g 组织每分钟生成 1  $\mu\text{mol}$  氧化型邻联茴香胺定义为一个酶活单位。

$$\text{MPO (U/g 鲜重)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \times V_{\text{提}} \div V_{\text{样}} \div \epsilon \div T \div d \div W$$

#### (3) 按细菌或细胞密度计算

单位定义:每  $10^4$  个细菌或细胞每分钟生成 1  $\mu\text{mol}$  氧化型邻联茴香胺定义为一个酶活单位。

$$\text{MPO (U/10}^4 \text{ cell)} = \Delta A \times V_{\text{反总}} \times V_{\text{提}} \div V_{\text{样}} \div \epsilon \div T \div d \div \text{细胞数量}$$

V 反总: 反应体系总体积, 0.3 mL;

V 样: 反应体系中加入粗酶液的体积, 0.01 mL;

V 提: 样品处理得到粗酶液总体积, 1 mL;

V 液: 液体样本提取过程中加入液体样本的体积, mL;

$\epsilon$ : 氧化型邻联茴香胺消光系数, 11.3 mL/ $\mu\text{mol}/\text{cm}$ ;

d: 96 孔板光径, 0.5 cm;

Cpr: 样本蛋白浓度, mg/mL;

W: 样本质量, g;

细菌或细胞数量, 以万计;

T: 酶促反应时间, 30min。

## 预实验的意义:

比色法检测试剂盒预实验非常重要

1、确定该试剂盒是否适合客户的样本检测, 以免造成试剂盒和样本的浪费 (比如低表达处理的样本);

2、熟悉生化试剂盒的操作流程, 尤其是初次使用生化试剂盒测定;

3、确定样本的处理方法及稀释倍数是否合适;

4、了解实验过程中可能出现的实验现象或问题, 以便于及时作出调整;

5、通过 3 - 5 组预实验, 判断试剂盒对于样本的最佳适应稀释浓度范围, 指导实验样本稀释比例。